

Copilot

Untuk mengganti alamat IP perangkat Unifi melalui SSH, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Perangkat Unifi melalui SSH:

- Buka terminal atau aplikasi SSH di komputer Anda.
- Ketik perintah berikut untuk terhubung ke perangkat Unifi melalui SSH:

```
ssh ubnt@alamat_ip_perangkat
```

- Gantilah `alamat_ip_perangkat` dengan alamat IP sebenarnya dari perangkat Unifi Anda¹.

2. Ubah Alamat IP:

- Setelah terhubung melalui SSH, Anda dapat mengubah alamat IP dengan mengedit file konfigurasi.
- Contoh untuk mengubah alamat IP menjadi `192.168.1.143`:

```
vi /etc/udhcpc/udhcpc
```

- Tekan tombol “i” pada keyboard untuk memasuki mode edit.
- Ubah alamat IP sesuai keinginan Anda.
- Setelah selesai, tekan tombol “Esc” dan ketik `:wq` untuk menyimpan perubahan dan keluar dari editor⁴.

Semoga membantu! Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. 😊