

Copilot

Setelah mengubah alamat IP perangkat UniFi, berikut adalah beberapa langkah yang perlu Anda lakukan:

1. Restart Perangkat UniFi:

- Setelah mengubah alamat IP, pastikan untuk merestart perangkat UniFi agar perubahan berlaku.
- Anda dapat melakukannya melalui antarmuka web UniFi atau melalui SSH dengan perintah:

```
sudo reboot
```

2. Verifikasi Koneksi:

- Setelah perangkat UniFi selesai restart, pastikan koneksi masih berfungsi dengan baik.
- Coba akses antarmuka web UniFi melalui alamat IP baru yang telah Anda atur.

3. Update Informasi di Controller UniFi:

- Jika Anda menggunakan controller UniFi (misalnya UniFi Controller di komputer atau perangkat UniFi Cloud Key), pastikan Anda juga mengupdate informasi alamat IP di sana.
- Buka UniFi Controller dan ubah alamat IP perangkat UniFi sesuai dengan yang baru Anda atur.

4. Verifikasi Kembali:

- Pastikan semua perangkat yang terhubung ke perangkat UniFi (misalnya perangkat WiFi, switch, AP) juga menggunakan alamat IP yang benar.
- Verifikasi kembali koneksi dan pastikan semuanya berfungsi dengan baik.

Semoga membantu! Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. 😊